



Внимание! Опасно!
На разомкнутых зажимах высокое напряжение.
Схема электрических соединений

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
X	Коробка клемная	1	
F1	Маслоуказатель стрелочный MOLCA-B2	1	КВВГ 5х1,5
F3	Реле газовое BF-50	1	КВВГ 10х1,5
P	Термометр ГСП ТКП-160 ст. М2-УХЛ 2 (0-120)-2,5-4,0-160А	1	КВВГ 5х1,5
P1	Клапан сброса давления YZF 5-55/130 JY	1	КВВГ 3х1,5

ЖКУИ.672333.181 ГЧ

Наименование прибора	Обозначение зажимов прибора и функции или обозначение трансформаторов тока	Обозначение зажимов	
		В приборе	В шкафу соединений
Указатель уровня масла трансформатора	11, 12 – сигнал (минимальный уровень масла)		
	21, 22 – сигнал (максимальный уровень масла)		
	MP-Заземление		
Газовое реле трансформатора	13, 14 – сигнал (скопление газа) (бурное газовыделение)		
	23, 24 – сигнал (скопление газа) (бурное газовыделение)		
	33, 34 – отключение трансформатора (поток масла и утечка масла)		
	43, 44 – отключение трансформатора (поток масла и утечка масла)		
	0 – Заземление		
Термометр трансформатора	1, 2 (Н0) и 1, 3 (Н3) – сигнал (температура масла в верхних слоях 95°С)		
	1, 5 (Н0) и 1, 4 (Н3) – отключение (температура масла в верхних слоях 105°С)		
Клапан сбросадавление	D1, D2 – сигнал срабатывания (Н3)		
	D1, D3 – сигнал срабатывания (Н0)		

