



Зажим контакт
и шпилька ввода НН


Ширина колеи катков при профильном и поперечном перемещении трансформатора (120)



Колея для поперечного перемещения

 $B(1:1)$

Крепление активной части к крышке



1. Размеры для справок
2. ВНИМАНИЕ! Активная часть связана с крышками! Подъем окисленной части производить за пластину, расположенные на крышке.
3. Трансформатор поставляется заводом с запломбированным предохранителем для взятия пробы и следи масла! Крышки трансформатора
9. Записи, таблицы и цены масс. Выпущены по ГОСТ 14.192

Наименование	Масса, кг
Часть активная	1316
Масло трансформатора	860
Полная трансформатора	2975

[illegible]